

LA SOLUCIÓN SUSTENTABLE Y AUTÓNOMA PARA EL SUMINISTRO SEGURO DE AGUA EN COMUNIDADES SUBDESARROLLADAS



Sobres de 2,5g y 5g



Sobres de 600mg para las fuerzas armadas y campamentos

Cómo funciona Watermaker (6 -10 minutos)



Durante más de 15 añosWATERMAKER™ ha sido la tecnología elegida por instituciones tales como:

- Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos
- La Cruz Roja
- **OXFAM**
- SANDF
- El Departamento de Salud de Sudáfrica

RESULTADOS DE LABORATORIO ABREVIADOS

VIRUS							
% de reducción de los virus expuestos a pastillas de Watermaker ® deCF, a distritas temperaturas							
			Agua de prueba				
Temperatura	Tiempo de exposición	Virus	Virus de desafío por litro	% de reducción			
2°C	10 minutos	Polio 1	1,8 x 10 ⁶	100%			
2°C	10 minutos	Coxsackie B5	1,6 x 10 ⁵	100%			
2°C	10 minutos	Echo 1	5,3 x 10 ⁵	100%			
22°C	4 minutos	Polio 1	5,4 x 10 ⁵	100%			
22°C	4 minutos	Coxsackie B5	8,7 x 10 ⁵	100%			
22°C	4 minutos	Echo 1	1 x 10 ⁵	100%			

Cada virus fue analizado, por lo menos, cinco veces.

Otros:

- i. E. coli; 108 bacterias muertas por ml
 ii. V. cholerae; 108 bacterias muertas por ml
 Virus: Poliovirus. Se logró una reducción de 4-Log en la concentración
 Shistosomiasis (Bilharzia o esquistosoma) Watermaker® de CF eliminó el riesgo de infección con shistosomiasis (mediante el efecto de salpicadura sobre la penetración de la superficie mucosa) destruyendo la cercariae.

D/ (C/ E/(ii/ (
Temperatura	Tiempo de exposición	Bacteria	Virus de desafío en agua de prueba por litro	% de reducción		
2°C	10 minutos	E. coli 25	2,4 x 10 ⁵	100%		
22°C	4 minutos	E. coli 25	2,7 x 10 ⁵	100%		
15°C	15 minutos	Giardia Muris quistes		100%		
25°C	25 minutos	Giardia Muris quistes		100%		
Cada bacteria fue analizada, por lo menos, cinco veces.						

Giardia Muris es más resistente que Giardia Lamblia

Eliminación de contaminantes químicos

El sedimento de Watermaker® de CF tiene poderosas propiedades de absorción. Las pruebas más significativas realizadas hasta la fecha son

- Antes del tratamiento 20mg/litro.-
- Después del tratamiento, no se detecta.
 Paratión Antes del tratamiento 5mg/litro.
 Después del tratamiento, 0,07mg/litro

Control Chemicals (Pty) Ltd